

























 "Hladno"

 "On/Off"

Brojke (okvirne) trajanja programa
odnose se na maksimalnu temperaturu
pranja bez posebnih funkcija.

* : opcija/Da: potrebno doziranje
1) Nemojte koristiti tekuće deterđente.

Program	Vrsta pranja / Napomene	Max. punjenje perilice kg	Deterdženti i aditivi				Opcije Polu puna perilica 	Dugme izbornika temperature °C	Maksimalna brzina centrifuge o/min	Trajanje programa otprilike
			Pretrpanje 	Glavno pranje 	Omekšivač 	Izbjeljivač 				
 Pamuk s pretrpanjem	Vrlo prljava posteljina, stolnjaci, donje rublje, košulje, itd. od čvrstog pamuka otpornog na visoke temperature. <i>Maksimalno punjenje perilice vrlo prljavim rubljem je 3.5 kg.</i>	5,0	Da ¹⁾	Da	*	*	*	od  do 95	400	130
 Pamuk	Srednje prljava posteljina, stolnjaci, donje rublje, ručnici, itd. od čvrstog pamuka otpornog na visoke temperature.	5,0	— ¹⁾	Da	*	*	*	od  do 95	400	115
 Šareno	Srednje prljave bluže, košulje, itd. od poliestera (Diolen, Trevira); poliamida (Perlon, Nylon), ili miješane s pamukom.	2,0	— ¹⁾	Da	*	—	*	od  do 60	400	100
 Brzo pranje	Majice, košulje, pamučne bluže, tamni frotirni ručnici, jeans, itd. malo prljavo.	5,0	— ¹⁾	Da	*	—	*	od  do 40	400	85
 Sintetika	Malo prljave košulje, bluže od poliestera (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon), ili miješane s pamukom.	2,0	— ¹⁾	Da	*	—	*	od  do 40	400	70
 Ispiranje + Centrifuga	Ovaj program omogućuje dodavanje škroba ili omekšivača. Nakon toga slijedi intenzivni ciklus centrifuge.	5,0	— ¹⁾	—	*	—	*		400	20
 Centrifuga	Program za intenzivni ciklus centrifuge.	5,0	— ¹⁾	—	—	—	—	—	400	15
 Osjetljivo rublje	Osjetljive tkanine i zavjese (haljine, suknje, košulje, bluže, itd.).	1,5	— ¹⁾	Da	*	—	—	od  do 40	400	55
 Vuna	Vuna periva u perilici s etiketom čista runska vuna.	1,0	— ¹⁾	Da	*	—	—	od  do 40	400	45
 Ispiranje + Centrifuga	Ovaj program omogućuje dodavanje škroba ili omekšivača. Nakon toga slijedi ciklus lagane centrifuge.	1,5	— ¹⁾	—	*	—	—		400	15
 Centrifuga	Program za ciklus lagane centrifuge.	1,5	— ¹⁾	—	—	—	—	—	400	10
 Ispuštanje vode	Samo ispuštanje vode, bez ciklusa centrifuge.	—	— ¹⁾	—	—	—	—	—	—	5







N.B. Ovu mašinu kontroliraju senzori. Nemojte predozirati deterđent.

PODACI O POTROŠNJI VODE I STRUJE					
Program	Temperatura (°C)	Punjenje perilice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh)	Trajanje programa (min)
Pamuk	95	5,0	72*	1,80	115
Pamuk	60	5,0	72	1,15	115
Šareno	60	2,0	60	0,80	100
Šareno	40	2,0	60	0,40	100
Brzo pranje + 1/2 pune perilice	40	2,5	54	0,50	85
Sintetika + 1/2 pune perilice	30	1,0	54	0,30	70
Osjetljivo rublje	40	1,5	70	0,65	55
Vuna	40	1,0	70	0,65	45

Ciklus pretpranja produžuje trajanje programa za otprilike 15 min. Podaci o potrošnji mjereni su u uobičajenim uvjetima, u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Podaci o potrošnji u kućanstvu mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici, što se tiče tlaka i temperature vode, količine rublja i vrste pranja. Podaci na "Oznaci struje" odnose se na program "Pamuk 60°C".

* Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbaci vodu.

PRIPREMA CIKLUSA PRANJA

- Zatvorite zaklopce bubnja i provjerite da su ispravno zaključani.
- Dodajte deterđente i aditive u spremnik, tako da ne pređu **"MAX"** oznaku razine, kako slijedi:
 - Program s pretpranjem i glavnim pranjem 
 - Program glavnog pranja bez pretpranja 
 - Omekšivači rublja i ostali proizvodi za njegu 
 - Klorni izbjeljivač 
 - Sredstva za otklanjanje mrlja 
 - Sredstva protiv kamenca (ako je potrebno) 
- Okrenite **dugme izbornika programa** u smjeru kazaljke na satu na željeni program.
- Okrenite **dugme izbornika temperature** na željenu temperaturu.

PRITISNITE BILO KOJU TIPKU/TIPKE ŽELJENE/ŽELJENIH OPCIJA

Tipka "Polu puna" perilica

- Smanjuje potrošnju vode u programima "Pamuk" i "Sintetika" posebno tijekom ispiranja.
- Posebno prikladno za malo prljavo rublje ili malo napunjenu perilicu (smanjuje količinu deterđenta).
- Nije prikladno za programe na visokim temperaturama.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu dovoda vode i pritisnite tipku **"On/Off"**. Kontrolna lampica se pali.

BRAVA VRATA

Za vrijeme trajanje programa, vrata se ne mogu otvoriti. Brava vrata automatski se zatvaraju u svim programima. Ako se program zaustavi ili nestane struje, vrata se automatski otključaju nakon otprilike 1 minute.

KRAJ PROGRAMA

- Dugme izbornika programa je na **"STOP"**, kontrolna lampica se pali.
- Pritisnite tipku **"On/Off"**. Kontrolna lampica se gasi.
 - Poništite opcije pritiskom na odgovarajuće tipke.
 - Zatvorite slavinu za dovod vode.
 - Pričekajte da se vrata otključaju (oko 1 minute).
 - Otvorite vrata i zaklopce bubnja te izvadite rublje iz perilice.

ODABIR NOVOG PROGRAMA, BRZINE CENTRIFUGE, OPCIJE NAKON ŠTO JE PROGRAM POKRENUT

- Pritisnite tipku **"On/Off"** kako bi isključili perilicu. Kontrolna lampica se gasi.
- Odaberite novi program, temperaturu i opciju.
- Pritisnite tipku **"On/Off"** kako bi uključili perilicu. Kontrolna lampica se pali.

ZA ZAUSTAVLJANJE, PONOVO POSTAVITE PROGRAM (RESET) PRIJE KRAJA PROGRAMA

- Pritisnite tipku **"On/Off"** kako bi isključili perilicu. Kontrolna lampica se gasi.
- Postavite dugme izbornika programa na **"Ispuštanje vode"**.
- Pritisnite tipku **"On/Off"** za pokretanje programa **"Ispuštanje vode"**. Otvorite vrata samo kada je dugme izbornika programa na **"STOP"** i vrata su otključana (nakon otprilike 1 minute).

NAPOMENE I UPUTE ZA RUKOVANJE

- Nakon uključivanje perilice, ne pokreće se odmah: potrebno je par sekundi da se vrata zaključaju, da se napuni voda i tada se bubanj počinje okretati.
- Centrifugiranje se prekida na početku: bubanj se pokreće i zaustavlja više puta, kako bi poboljšao učinak centrifugiranja i da bi bolje rasporedio rublje.
- Na kraju ciklusa centrifugiranja, bubanj se nastavlja prevrtati nekoliko minuta: to vam pomaže u vađenju rublja iz perilice.
- Nemojte staviti previše deterđenta: stvaranje previše pjene može onemogućiti centrifugiranje.